

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Camovue Talon Series T130 Vadkamera

Műszaki támogatás: Ha műszaki segítségre van szüksége, kérjük, látogasson el hivatalos támogatási oldalunkra, és lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a termék visszaküldése előtt: <https://support.camovue.com>

Tartalomjegyzék

A csomag tartalma	2
A kamera bemutatása	3
A kamera beállítása	5
A kamera felszerelése	8
Üzem mód kiválasztása	12
Hibaelhárítás	14
Műszaki adatok	15
Fontos biztonsági utasítások	15
Megfelelőségi nyilatkozat	16

A csomag tartalma

- Kamera × 1
- Antenna × 2
- Rögzítőpánt × 1
- Használati útmutató × 1

MEGJEGYZÉS: A csomag tényleges tartalma a megvásárolt kiegészítéstől függ.

A kamera bemutatása

A Talon / Talon Pro modell felépítése:

- | | |
|--|--|
| 1. Logo | 9. Hangszóró csatlakozó |
| 2. Objektív | 10. C-típusú USB port |
| 3. IR (infravörös) fényvető | 11. Hátsó burkolat zárja |
| 4. Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő | 12. Nano SIM-kártya foglalat |
| 5. PIR mozgásérzékelő | 13. MicroSD-kártya foglalat |
| 6. Antenna | 14. Tápellátás jelzőfény (PWR) |
| 7. Mikrofon | 15. Jelkioldó / Jelzőfény |
| 8. CDS és TEST jelzőfény | 16. TEST (teszt) és RESET (visszaállítás) gomb |

17. Főkapcsoló (OFF/ON)

19. Elemtartó zárja

18. Elemtartó rekesz

Gyári beállítások visszaállítása: Tartsa lenyomva a Test / Reset gombot 5 másodpercig.

A kamera beállítása

1. lépés: A Camovue alkalmazás letöltése és bejelentkezés

Töltse le a Camovue alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból. Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy új Camovue fiókot.

2. lépés: Kamera hozzáadása az alkalmazásban

Kattintson a jobb felső sarokban található + gombra a „Zariadenie / Eszközök” oldalon.

3. lépés: Elemek, SIM-kártya és SD-kártya behelyezése

- Nyissa ki a kamerát, és helyezzen be 10 db AA alkáli elemet vagy a BP-10 újratölthető lítium akkumulátort. (Az elemek és az akkumulátor nem képezik a csomag részét).
- **Elemekre vonatkozó megjegyzés:** Mindig új elemeket használjon! Ne keverje a régi és új elemeket.
- Helyezze be a Nano SIM-kártyát az ábrán látható módon. (Kompatibilis SIM-kártyákért látogasson el a Camovue weboldalára).
- Helyezze be a MicroSD-kártyát (külön vásárolható meg). Ajánlott legalább Class 10-es, FAT32 formátumú kártyát használni (max. 256 GB).
- Olvassa be a készüléken található QR-kódot, és kövesse az alkalmazás utasításait az aktiváláshoz és a párosításhoz.

4. lépés: Az antennák felszerelése

A jobb jelvétele érdekében ajánlott az antennákat felfelé mutató pozícióba állítani.

5. lépés: Kezdeti beállítások befejezése

Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat. A folyamat végén a kamera megjelenik az eszközlístában.

A kamera felszerelése és ellenőrzése

1. lépés: Felszerelés fára

Fűzze át a pántot a rögzítőnyíláson, és rögzítse a kamerát egy fára. Az ajánlott szerelési magasság 1–1,5 méter, ami megegyezik a megfigyelni kívánt vad magasságával.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a kamera előtt nincs levelekből, ágakból vagy magas fűből álló akadály, és ne világítson közvetlenül a lencsébe erős fényforrás.

2. lépés: Működési állapot ellenőrzése

Kapcsolja be a főkapcsolót (ON), és figyelje a jelzőfényeket:

Jelzőfény (Signal Indicator - ((•))):

A bekapcsolást követően elkezd keresni a hálózatot. 5 perc után automatikusan kikapcsol.

- **Villogó zöld:** Hálózatkérés folyamatban
- **Folyamatos zöld:** Erős jel
- **Folyamatos sárga:** Gyenge jel
- **Folyamatos piros:** Nincs jel
- **Villogó sárga:** Adatküldés folyamatban
- **Villogó piros:** Sikertelen adatküldés

Tápellátás jelzőfény (PWR):

- **Folyamatos zöld:** Megfelelő töltöttségi szint
- **Folyamatos sárga:** Alacsony töltöttség
- **Folyamatos piros:** Nagyon alacsony töltöttség

3. lépés: Tesztelés

Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a **TEST** gombot. A kamera 1 perces teszt üzemmódba lép. A tesztlámpa villogása jelzi a sikeres lépést. Csukja be a fedelet, és sétáljon el a kamera előtt. Ha az érzékelés sikeres, a tesztfény pirosan világít, és a készített kép feltöltődik a felhőbe.

Üzem mód kiválasztása

A kamera két fő üzemmódot támogat:

1. Standard üzemmód (Alapértelmezett)

Lehetővé teszi az azonnali élő kép megtekintését és a valós idejű riasztási értesítések fogadását.

2. Energiatakarékos üzemmód

Ebben az üzemmódban az élő kép elérése le van tiltva. A kamera ütemezett időközönként kommunikál a szerverrel, és a rögzített eseményeket feltölti a felhőbe. Ez jelentősen megnöveli az akkumulátor élettartamát.

Kommunikációs frekvencia opciók energiatakarékos módban:

- **Minden alkalommal:** Ha mozgást észlel, a kamera azonnal feltölti a képeket/videókat, majd készenléti állapotba lép.

- **Egyéni időzítés (Napi 1x, 3x, 6x, 12x):** A mozgásrögzítés megtörténik, de az adatok csak a megadott időközökben töltődnek fel a felhőbe.

Hibaelhárítás

Hangutasítás / Jelenség	Kamera állapota	Megoldás
„Hálózati csatlakozás sikertelen”	A kamera nem tud csatlakozni a szerverhez.	A kamera készenléti üzemmódba lép, majd később újra megpróbál csatlakozni.
„A SIM-kártya nem felismerhető. Helyezze be megfelelően és indítsa újra a kamerát.”	A kamera nem érzékeli a SIM-kártyát.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nincs-e fordítva behelyezve. Helyezze be újra megfelelően.
„Nincs regisztrálva a hálózaton, aktiválja a SIM-kártyát és ellenőrizze a jelerősséget.”	A kamera nem tud regisztrálni a szolgáltató hálózatára.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya aktiválva van-e. Vigye a kamerát jobb jelerősségű helyre. Ellenőrizze a kamera verzióját.
„Adathívás sikertelen. Ellenőrizze a mobiladat-csomagot.”	A SIM-kártyán elfogyott az adatkeret, vagy az APN beállítások helytelenek.	Ellenőrizze az adatcsomagot, vagy importálja a megfelelő APN beállításokat a kamerába.
„Az eszköz hálózata visszaállítva, törölje az eszközt az alkalmazásból és adja hozzá újra.”	A SIM-kártya ki lett cserélve.	Törölje a régi eszközt a Camovue alkalmazásból, majd adja hozzá újra.

Gyakori problémák:

- **A kamera nem kapcsol be:** Győződjön meg róla, hogy a főkapcsolót ON állásba kapcsolta. AA elemek esetén cserélje ki őket újakra. BP-10 akkumulátornál használjon 5V/2A töltőt.
- **A PIR érzékelő nem vált ki riasztást:** Ellenőrizze a kamera elhelyezését (a mozgás irányára merőleges legyen). Ellenőrizze a PIR érzékenységi beállításait és az elemek állapotát.
- **Nem érkeznek push értesítések:** Engedélyezze a push értesítéseket a telefon beállításában és a Camovue alkalmazásban. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.

Műszaki adatok

- **PIR érzékelési távolság:** 20 m
- **PIR érzékelési szög:** 90°
- **IR távolság:** 20 m (láthatatlan fekete IR LED-ek)
- **Üzemi hőmérséklet:** -20 °C – 55 °C
- **Időjárásállóság:** IP67
- **Méret:** 115 × 81 × 138 mm
- **Súly:** 522 g

Fontos biztonsági utasítások

- Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat és alkatrészeket használja. A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes.

- A kamerát csak -20 °C és 55 °C közötti hőmérsékleten használja.
- Ne töltse, ne használja és ne tárolja a kamerát vagy az akkumulátort hőforrások (hősuárzók, tűzhelyek, kandalló) közelében.
- Ne tegye ki a kamerát rendkívül alacsony légnyomásnak vagy extrém hőnek.
- Ne érje erős ütés vagy nyomás a készüléket.
- Ne használja az akkumulátort, ha az sérült, púpos, szivárog vagy kellemetlen szagot áraszt.
- A kamerát és az akkumulátort tartsa gyermekektől távol! Az akkumulátor lenyelése súlyos belső égési sérüléseket okozhat.
- Ne kísérelje meg a kamera vagy az akkumulátor szétszerelését vagy javítását.
- A töltőportot tartsa szárazon és tisztán. Töltés után zárolja a gumidugóval.

Gyártó: REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

Cikkszám: T130 | Kiadás: 2025. január | Weboldal: <https://camovue.com>