


Argus Series B320

Az Argus Series B320 kábel nélkül, újratölthető akkumulátorral és megbízható Wi-Fi kapcsolattal működik. Rugalmas és időjárásálló - 5 perces telepítéssel bárhová felteheti!

1. Műszaki adatok



1	Állapotjelző LED
2	Beépített mikrofon
3	4 infravörös LED
4	Objektív
5	Nappali fényérzékelő
6	Beépített PIR mozgásérzékelő



1	Be/Ki kapcsoló
2	Micro SD kártya foglalat
3	Hangszóró
4	Újraindítási lyuk
5	Antenna
6	Mikro USB csatlakozó
7	Akkumulátor állapotjelző LED

Status Light

Állapotfény	Kamera állapota
Piros fény	A Wi-Fi kapcsolat sikertelen
Kék fény	Wi-Fi kapcsolat sikeres
Villogó	Készenléti állapot
Bekapcsolva	Működő állapot

2. Beállítás és telepítés

Set up the Camera

Mi van a dobozban

Note: A csomag tartalma változhat és frissülhet a különböző verziók és platformok

esetén, kérjük, az alábbi információkat csak referenciaként vegye figyelembe. És a tényleges csomagtartalom a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információk függvénye.


Argus Series B320



Argus Series



USB Kábel *1



Cyorsindítási útmutató *1



Kültéri biztonsági tartó*1



Újraindító tű *1



Felállítási sablon *1



Felügyeleti matrica *1



Csavarkészlet *1


A kamera beállítása az alkalmazásban

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az akkumulátoros kamerák kezdeti beállításához a Reolink App alkalmazáson keresztül.


1. lépés. Kapcsolja be a kamerát. Ne feledje, hogy a kezdeti beállítás előtt kapcsolja be a kamera hálózati kapcsolóját, kivéve az Argus 2 és Argus Pro kamerákat. Az indítóhang után egy **ismétlődő csilingelő hangot** vagy egy **hangutasítást** fog hallani.

Megjegyzés: A hangutasítás, amit hallani fog, lehet a következő: "Üdvözljük a Reolinknél, kérjük, telepítse a Reolink alkalmazást és olvassa be a QR-kódot a kamerán" a többnyelvű verziókban, vagy "kérjük, futtassa a Reolink alkalmazást, adja hozzá a kamerát és állítsa be".

2. lépés. Érintse meg a jobb felső sarokban lévő  ikont a kezdeti beállítás elindításához.




3. lépés. Szkenelje be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Ha sötét környezetben szeretné beállítani a kamerát, akkor a Világító elem lámpa bekapcsolásához koppinthat a **Fény** lehetőségre. Ha a telefon nem válaszol, koppintson az **UID/IP bevitelére**, majd kézzel írja be az UID-t (16 számjegyű karakterek a kamera QR-kódja alatt). Ezután kattintson a **Tovább** gombra.




4. Lépés. Válassza a **Wi-Fi nincs konfigurálva** lehetőséget. Ha a kamera által

lejátszott hangutasítást hallja, jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Tovább** gombra.




5. lépés. Írja be a kiválasztott WiFi hálózat WiFi jelszavát (a jobb szem ikonra kattintva láthatja és ellenőrizheti a jelszót), majd kattintson a **Tovább** gombra.




Megjegyzés: Az Argus Series B320 csak a 2,4 GHz-es WiFi frekvenciát támogatja.

6. lépés. Kattintson a **Szkennelés most** gombra. Helyezze a telefonján lévő

QR-kódot a kamera lenszéje elé, körülbelül 30 cm (12 hüvelyk) távolságra, és hagyja, hogy a kamera beolvassa a QR-kódot. Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, és kattintson a **Tovább** gombra.



7. lépés. Várjon körülbelül 60 másodpercet, amíg a kamera csatlakozik az útválasztóhoz. Miután meghallotta a "kapcsolat az útválasztóval sikeres" üzenetet, jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, és kattintson a **Tovább** gombra.



8. lépés. Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót, majd nevezze el a kamerát.

14:22 10.1KB/s 14:22 16.1KB/s

Device initialization Device initialization

First step

Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

Enter password of the device

Please confirm the password

Next

Second step

Name Your Device

Name your camera

Next

9. lépés. Olvassa el az alábbi megjegyzést, majd kattintson a **Befejezés** gombra a kamera inicializálásának befejezéséhez.

14:23 9.0KB/s 14:23 11.9KB/s

Device initialization Device initialization

Please note that:

Battery cameras are not designed for 24/7 continuous recording. To reduce battery power consumption, the camera will only wake up when motion events are triggered or when you access the camera via Client or App.

The camera detects events with a PIR motion sensor. Proper installation of the camera (sensor) helps reduce false alarms and save battery power.

Camera should avoid:

- Point to frequently moving objects
- Point to strong light
- Close to strong signal interference
- Point to heat sources
- Point to the mirror

Next

Initialization finished.

For more configurations, please go to the Device settings to proceed.

Save the QR code of the device to album for sharing, adding or maintaining the device later.

Finish

Miután a kezdeti beállítások befejeződtek, kiválaszthatja a megfelelő pozíciót a kamera felszereléséhez.


A kamera telepítése

Útmutatókat kínálunk a különböző helyszínekről, ahol a kamera telepíthető. Nézze meg őket.


A kamera felszerelése a falra

1. lépés. Fúrja ki a lyukakat, és csavarozza be a falba a biztonsági rögzítőt.

Megjegyzés: Ha a kamerát bármilyen kemény felületre szereli, először helyezzen műanyag horgonyokat a lyukakba.




2. lépés. Csavarozza az antennát a kamerához, és szerelje a kamerát a




tartóra.

3. lépés. Lazítsa meg a beállítógombot, és állítsa be a kamerát a megfelelő



irányba.


4. lépés. Húzza meg a gombot a kamera



rögzítéséhez.


A kamera rögzítése egy fához

1. lépés. Fűzze át a hevedert a rögzítőlemez




nyílásain.

2. lépés. Rögzítse a lemezt a tartóhoz



csavarokkal.

3. lépés. Erősen rögzítse a hevedert a fára.



4. lépés. A kamerát ugyanúgy rögzítse a tartóhoz, mint a falra szerelésnél.

