

E Series E540

Az intelligens technológiával ellátott E Series E540 érzékeli az embereket és a járműveket, lehetővé teszi a valós idejű távoli kommunikációt, és színes éjszakai látást kínál bekapcsolt reflektorokkal. Ez a PTZ kamera lehetővé teszi, hogy minden szögből láthassa a világot, és automatikusan követni tudja a mozgó személyt/autót.

1. Műszaki adatok



1	Nappalifényérzékelő
2	4 reflektor
3	Objektív
4	12 infravörös LED
5	Állapot LED



1	Micro SD kártya foglalat
2	Tápellátás
3	Hálózat
4	Tápkábel
5	Hangszóró

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mi van a dobozban

Megjegyzés: A csomag tartalma változhat és frissülhet a különböző verziók és platformok esetében, kérjük, az alábbi információkat csak referenciaként vegye figyelembe. És a tényleges csomagtartalom a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információk függvénye.


E Series E540



E Series E540*1



1m Hálózatkábel *1



Gyorsindítási útmutató



Felügyeleti matrica*1



Csavarkészlet *1



Felállítási sablon *1



4.5m Tápfeszültség
hosszabbító kábel *1



Tápegység adapter*1



Biztonsági tartó *1



Szín *1



Újraindító tű *1


A kamera beállítása az alkalmazásban

A kamera kezdeti beállításához két módszer áll rendelkezésre:


1. Wi-Fi-kapcsolattal; 2. hálózatkábeles kapcsolattal.

1. Wi-Fi csatlakozással


1 lépés. A kamera hozzáadásához koppintson a jobb felső sarokban lévő  ikonra.




2. lépés. Szkenelje be a QR-kódot a kamerán.



3. lépés. A **Wi-Fi beállítások konfigurálásához** koppintson a Wi-Fi kapcsolat kiválasztása elemre.



4. lépés. Miután meghallotta a kamera hangutasításait, jelölje be a "Hallottam a kamera által lejátszott hangot" jelölőnégyzetet, és koppintson a **Tovább**



gombra.


5. lépés. Válasszon ki egy WiFihálózatot, adja meg a WiFijelszót, majd koppintson a **Tovább** gombra.




6. lépés. Szkennelje be a QR-kódot az alkalmazáson a kamera lencséjével.

Koppintson a **Beolvasás most** lehetőségre. A QR-kód generálódik és megjelenik a telefonján. Kérjük, tartsa a telefont a kamera elé kb. 20 cm (8 hüvelyk) távolságban, és a telefont a kamera lencséje felé fordítsa, hogy a kamera beolvashassa a QR-kódot.

Miután meghallotta a sípoló hangot, jelölje be a "Sípoló hangot hallottam a kamerától" jelölőnégyzetet, és kattintson a **Tovább** gombra.




7. lépés. Miután a kamerából meghallja a "Sikerült a kapcsolat a routerhez" hangutasítást, jelölje be a "Hallottam a hangutasítást" jelölőnégyzetet, és kattintson a **Tovább** gombra.




Megjegyzés: Ha a következő hangjelzést hallja: "A routerhez való csatlakozás

sikertelen", kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az előző lépésben helyesen adta-e meg a Wi-Fi adatokat

8. lépés. Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót és adjon nevet a kamerának.



9. lépés. Az inicializálás befejeződött. Koppintson a **Befejezés** gombra, és már is megkezdheti az élő megtekintést.




2. Hálózatkábelcsatlakozással

A kezdeti beállításhoz kapcsolja be a kamerát az egyenáramú adapterrel, csatlakoztassa a kamerát Ethernet-kábelrel az útválasztó LAN-portjához, és kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés. Ha a telefon, a kamera és az útválasztó ugyanazon a hálózaton van, és az alkalmazás **beállításai**ban engedélyezte az **Eszköz automatikus** hozzáadása opciót, akkor az **Eszközök** oldalon megérintheti és kiválaszthatja ezt az eszközt, és átugorhat

a 3. lépéshez.






e


Ellenkező esetben a kamera hozzáadásához megérintheti a jobb felső sarokban

lévő  ikont, és beolvashatja a kamera QR-kódját.




2. lépés. Koppintson a **Hálózati kábelcsatlakozás** kiválasztása lehetőségre.


Cyőződjön meg róla, hogy a kamera az ábrán látható módon van-e csatlakoztatva, majd kattintson a **Hozzáféřés a kamerához** lehetőségre.




3. lépés. Hozzon létre egy eszközzelsőzt, és nevezze el az eszközt.



4. lépés. Válassza ki a csatlakoznikívánt WiFihálózatot, adja meg a WiFihálózat jelszavát, majd a konfiguráció mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra.



5. lépés. Az inicializálás befejeződött. Koppintson a **Befejezés** gombra, és máris elindíthatja az élő megtekintést.



A kamera telepítése


Ha fogalma sincs arról, hogyan kell az E Series E540-t a mennyezetre vagy a falra szerelni, olvassa el ezt a cikket, és kövesse az abban leírt lépéseket.

Megjegyzés: Kültéri használat esetén az E Series E540-t fejfelé kell felszerelni a jobb vízállóság érdekében.

A kamera felszerelése a falra


1. lépés. Vegye le a tartót.

Az ujjhegyével húzza lefelé a biztonsági tartó gombját, ugyanakkor egy másik kézzel fordítsa el a tartót, és vegye ki a tartóból.




2. lépés. Csavarozza a kamerát a tartóra.

Igazítsa a konzolon lévő csapot a kamerán lévő menetes furathoz, majd csavarja a konzolt az óramutató járásával megegyező irányba, hogy szorosan egymáshoz rögzítse őket.



3. lépés. Szerelje fel a biztonsági rögzítőt.


Fúrja ki a lyukakat a szerelési sablon szerint, és csavarozza a biztonsági rögzítőt a falhoz.



Megjegyzés: Szükség esetén használja a csomagban található gipszkartonhorgonyokat.

4. lépés. Rögzítse a kamerát a tartóra.

Igazítsa a konzolt tökéletesen a biztonsági tartóba. Ezután forgassa el a kamera alját az óramutató járásával ellentétes irányba, és egy enyhe kattánót fog hallani, ami azt jelenti, hogy a kamera és a biztonsági tartó megfelelően összeilleszkedett. Most már elforgathatja a kamerát, hogy meghatározza a kamera látószögét.




Megjegyzés: Engedje el a kezét, miután megbizonyosodott arról, hogy a kamera biztonságosan van felszerelve.

A kamera felszerelése a mennyezetre

Először olvassa el a **Kamera falra szerelése** című fejezet 1. lépését, hogy megtudja, hogyan húzza ki a biztonsági tartó gombját, és csavarja le a mennyezeti tartót a tartóról.

1. lépés. Csavarozza a mennyezeti tartót a



mennyezetre.

2. lépés. Igazítsa a kamerát a tartóhoz, és a kameraegységet az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva rögzítse a pozícióban.

