



Biztonsági információk

- Javasolt a készüléket kizárólag száraz, beltéri helyen használni.
- A készüléket a csomagoláson található termékspecifikációkban megadott névleges teljesítményén belül kell használni.
- Biztosítsa, hogy a készülék teljesen be legyen dugva, és biztonsági okokból tartsa távol gyermekektől.
- Működési frekvencia / maximális kimeneti teljesítmény
2400MHz~2483.5MHz / 20dBm

Csomag tartalma

- 1 x Okosdugalj
- 1 x Felhasználói kézikönyv

LED és Gomb jelzések



MEGJEGYZÉS:

További információk: <https://www.meross.com/support/>

Meross összekapcsolása a Google Assistanttal vagy az Amazon Alexával

Állítsa be az eszközt a Meross alkalmazásban, és kapcsolja össze a hangalapú asszisztensekkel.

Kapcsolódás az Amazon Alexához

Lépjen a **Fiók** menüpontba, majd válassza az **Amazon Alexa** lehetőséget, és engedélyezze a Meross összekapcsolását Alexával.

Kapcsolódás a Google Assistant-hoz

Lépjen a **Fiók** menüpontba, majd válassza a **Google Assistant** lehetőséget, és kövesse a lépésenkénti utasításokat az összekapcsolási folyamat befejezéséhez.

① Bekapcsoló gomb

Nyomja meg a gombot az okosdugalj BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ.

Az okosdugalj gyári beállításainak visszaállításához tartsa nyomva a gombot 5 másodpercig, amíg a LED borostyánsárga és zölden villogni nem kezd.

② Visszajelző LED

Folyamatos borostyánsárga: Inicializálás/ Firmware frissítés

Gyorsan villogó zöld: Wi-Fi-hez csatlakozás

Lassan váltakozó borostyánsárga és zöld: Párosításra kész

Folyamatos zöld: Csatlakozva az otthoni Wi-Fi-hez/ Sikeresen párosítva

Folyamatos piros: Nincs internetkapcsolat

KI: A csatlakozó nincs áram alatt/ Az okosdugalj nincs bekapcsolva.

Telepítési útmutató

1. Győződjön meg róla, hogy okoseszköze erős Wi-Fi jel hatótávolságán belül van. / Ellenőrizze, hogy okoseszköze erős Wi-Fi jellel rendelkezik.
2. Töltse le a Meross alkalmazást. (P5)
3. Indítsa el a Meross alkalmazást és jelentkezzen be fiókjába, vagy ha új felhasználó, koppintson a Regisztráció gombra új fiók létrehozásához.
4. Koppintson a „+” ikonra a hozzáadni kívánt okoseszköz típusának kiválasztásához, majd a beállítási varázsló lépéseit követve fejezheti be a konfigurálást. (P5)
5. Az okoseszköz áthelyezése nem igényel további műveleteket, feltéve hogy továbbra is ugyanazon az erős Wi-Fi jelű hálózaton marad.

FAQ

A Merossnál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét. Alább csatolunk egy nem teljes listát a felhasználókat leginkább foglalkoztató kérdésekből.

1. Milyen eszközöket vezérelhetek a Meross okosdugaljával?

Vezérelhet lámpákat, ventilátorokat, párosítókat, hordozható fűtőberendezéseket és más kis háztartási gépeket, amelyek megfelelnek az okosdugalj specifikációinak, azaz legfeljebb 13A/16A/10A/16A kimeneti áramerősséggel az Egyesült Királyságbeli/EU-s/ausztrál-amerikai/francia készülékek esetében.

2. Mit tegyek, ha a LED folyamatosan pirosan világít?

A következőket ellenőrizheti a hiba elhárításához:

- Ellenőrizze, hogy otthoni Wi-Fi hálózata megfelelően működik-e.
- Győződjön meg arról, hogy letiltotta a hozzáférés-vezérlést a routerben, és hogy az okosdugaljt nem blokkolja a router firmware-e.
- Állítsa vissza a Meross okosdugaljt a gyári beállításokra, és próbálja meg újra hozzáadni.

További információk: <https://www.meross.com/support/faqs>

Garancia

A Meross termékekre a vásárlás dátumától számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. A részletes garanciális feltételekért és a termék regisztrációjához látogasson el a következő weboldalra: <https://www.meross.com/support/warranty>

Felelősség kizárása

1. Ennek az okoseszköznek a működését a műszaki leírásunkban szereplő tipikus körülmények között teszteltük. A Meross NEM garantálja, hogy az okoseszköz minden körülmények között pontosan a leírtak szerint fog működni.
2. Harmadik féltől származó szolgáltatások (beleértve, de nem kizárólagosan az Amazon Alexát, a Google Assistantot, az Apple HomeKitet és a SmartThingset) használatával a felhasználók tudomásul veszik, hogy a Meross semmilyen módon nem tehető felelőssé az ezen felek által gyűjtött adatokért és magáninformációkért. A Meross teljes felelőssége a saját Adatvédelmi Szabályzatában kifejezetten meghatározottakra korlátozódik.
3. A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a Meross vevőszolgálat nem vállal felelősséget, és a Meross semmilyen jogi felelősséget nem vállal ezzel kapcsolatban. A felhasználók a jelen kézikönyv elolvasásával egyértelműen tudomásul veszik ezeket a feltételeket.

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Room 1312, Floor 13, Building 6-1, Zone E, TianFu
SoftwarePark, GaoXin Distriet, Chengdu, Sichuan, China.

EU Representatives: CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O.(for authorities only)
Ul. Długa 33102,95-100 Zgierz Polen

UK Representatives: CET PRODUCT SERVICE LTD.(for authorities only)
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd,
Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK

Product Description: Smart Wi-Fi Plug

Model Numbers: MSS210

Trade Mark: meross

We, Chengdu Meross Technology Co., Ltd and all its affiliates, declare under our sole responsibility that the above products conform to the essential requirements of the following EU directives:

Radio Equipment Directive(RED) 2014/53/EU IEC 60884-1:2013
IEC 60884-2-5:2017
ENIEC 62368-1:2020+A11:2020
ENIEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSIEN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
ETSIEN 300 328 V2.2:2(2019-07)

EMC Directive 2014/30/EU ENIEC 61000-6-1:2019
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
ENIEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

RoHS Directive 2011/65/EU with amendment(EU)2015/863 IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017



Signed for and on behalf of:
Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Date of issue: 2024-01-22
Title: Director,
Product Management
Name: Tian Wei
Signature: Tian Wei